

Leitor NODAJI VSI 410

Manual do usuário



www.nodaji.com.br

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	05
2. DESCRIÇÃO GERAL.....	06
2.1 Antes de desembalar seu Leitor VSi 410.....	06
2.2 Inspeção da embalagem.....	06
2.3 Conteúdo da embalagem	06
2.4 Principais características	07
3. CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO	08
4. PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO	09
4.1.Local de instalação	09
4.2 Instalação elétrica	09
5. RECOMENDAÇÕES DE USO	11
6. INSTALANDO O SEU LEITOR VSi 410	12
7. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES.....	14
8. OPERAÇÃO.....	15
8.1 Leitura	15
8.2 Habilidade de leitura	15
9. PROGRAMAÇÃO	16
9.1 Programando seu leitor VSi 410	16
9.1.1 Tipo	16
9.1.2 Detecção de código de barras repetido	16
9.1.3 Padrão de luz	17
9.1.4 Ajuste de volume	17
9.1.5 Idioma do teclado	17
9.1.6 Habilitar e desabilitar o código de barras	18
9.1.7 Versão.....	18
9.1.8 Definir os padrões personalizados	18
9.1.9 Restaurar as configurações de usuário salvas	18
9.1.10 Configuração da interface USB HID	19
9.1.11 Velocidade de transmissão do teclado USB.....	19
9.1.12 Maiúsculas/minúsculas da saída USB HID.....	20
9.1.13 Seleção do sistema operacional	20
9.1.14 Função invoice.....	20
9.1.15 Tipo de função invoice	21
9.1.16 Configuração dos indicadores sonoros/visuais.	21
9.1.17 Configuração de modo prefixo	23
9.1.18 Configuração de modo sufixo	24
9.1.19 Interface.....	25
9.1.20 Interface USB HID.....	25
9.1.21 Interface RS232	25
9.1.22 USB para porta serial (USB-COM)	25
9.1.23 Code ID - Identificação dos códigos de barras	25
9.1.24 RS232 Baud rate.....	26
9.1.25 Serial data bit, stop bit e paraty bit	26
9.1.26 Configuração dos principais tipos de códigos de barras	28
9.1.27 AIM ID - Identificação dos códigos de barras	29
9.1.28 Edição dos dados.....	29
9.1.29 Modo de leitura de demonstração	30
9.1.30 Leitura de códigos de barra invertidos (Fundo preto com barras brancas)	30
9.1.31 Configuração dos tipos de código de barras	30
9.1.32 Codabar	31
9.1.33 Code 39	32
9.1.34 Code 32 (Leitura do Code 39 deve estar habilitada).....	33
9.1.35 Interleaved 2 of 5 (ITF25)	33
9.1.36 Industrial 2 of 5.....	35
9.1.37 Matrix 2 of 5 (4-24 Bytes).....	35

ÍNDICE

9.1.38 Code 93.....	36
9.1.39 Code 11.....	36
9.1.40 UPC-A.....	37
9.1.41 UPC-E.....	38
9.1.42 EAN/JAN-8	39
9.1.43 EAN/JAN-13	39
9.1.44 UPC/EAN/JAN Código ADD-on.....	40
9.1.45 EAN-13 converter para ISBN	40
9.1.46 EAN-13 converter para ISSN	40
9.1.47 GS1 DataBar (RSS14)	41
9.1.48 GS1 DataBar Limited	41
9.1.49 GS1 DataBar Expanded.....	41
9.1.50 MSI	42
9.1.51 PDF 417.....	43
9.1.52 Micro PDF 417	43
9.1.53 QR Code	43
9.1.54 QR Code Link URL	44
9.1.55 Micro QR Code	44
9.1.56 Data Matrix	44
9.1.57 Aztec Code.....	44
9.1.58 Códigos de barras para a edição das configurações	45
9.1.59 Restaurar configurações de fábrica.....	47
9.1.60 Instruções e exemplos de configuração	48
9.1.61 Segurança.....	49
9.1.62 Tabela de identificação dos códigos de barras	50
9.1.63 Tabela de caracteres visíveis ASCII	51
9.1.64 Caracter de controle/escape(Modo teclado USB-USB HID)	52
9.1.65 Caracter de controle/escape(Porta serial e Porta serial virtual-USB)	53
9.1.66 Comandos Seriais	54
10. CUIDADOS E LIMPEZA DO VSi 410	61
10.1 Recomendações.....	61
11. ANTES DE CHAMAR A NODAJI	62
12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	63
12.1 Físicas e Elétricas	63

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Antes de desembalar seu Leitor VSi 410

Antes de desembalar seu equipamento, leia atentamente as informações contidas neste manual.

Para que o Leitor VSi 410 conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo, é fundamental que leia completamente o manual, seguindo as orientações e instruções aqui descritas.

2.2 Inspeção da embalagem



Verifique se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.



2.3 Conteúdo da embalagem

Depois de retirar o Leitor VSi 410 da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

- a. Leitor VSi 410;
- b. Cabo RJ45/USB;
- c. Guia rápido; Certificado de garantia e Flyer institucional;
- d. Fonte de Alimentação
- e. Cabo RS232/USB (Opcional);

Configuração de fábrica:

- Interface USB keyboard (HID).
- Nenhum Prefixo.
- Sufixo ENTER.
- Simbologias todas habilitadas (apenas CODE 11 desabilitado)




(c)



Opcional

(e)



2.4 Principais características

- Leitura de qualquer código de barra e tela de celular para utilização de cupons e cartão fidelidade;
- Garantia de vida útil prolongada e grau de proteção IP45;
- Redução dos índices de manutenção, pois não possui motores ou peças móveis;
- Maior produtividade e, além de ágil, o leitor possui iluminação LED que não cansa a vista dos operadores;
- Possui avançada tecnologia de câmeras (Area Imager), não utilizando a tecnologia de laser, o que garante mais segurança aos usuários, criando um ambiente de operação amigável e eliminando riscos de lesões oculares, garantindo um ambiente de trabalho confortável e produtividade durante todo o dia;
- Um dos melhores desempenhos em leitura vertical entre os leitores de sua categoria, aumentando a produtividade do ponto de venda e reduzindo o tempo de espera do cliente;
- Um dos melhores custo/benefício do mercado;
- É ideal para toda e qualquer aplicação que necessite capturar dados via código de barras 1D ou 2D impresso em diversos tipos de produtos, embalagens e mídias;
- Possui design moderno, ergonômico, robusto, podendo ser instalado para leituras em qualquer PDV (ponto de venda), gerando alto desempenho;
- Iluminação suave e adaptável, proporcionando conforto ao usuário;
- O design 100% LED é mais seguro e confiável do que a iluminação baseada em diodo laser. Os LEDs vermelhos oferecem o melhor desempenho no conjunto mais amplo de códigos. A iluminação é ajustada automaticamente para telefones celulares e captura de imagem;
- Redução significativa no brilho da iluminação, melhorando a produtividade, a profundidade de campo e a velocidade de leitura, garantindo um ambiente de trabalho confortável e produtividade durante todo o dia;
- Oferece alta velocidade e precisão na leitura de códigos por imagem (1D e 2D), dos mais variados existentes no mercado, dentre os quais podemos destacar:

EAN-13



QR Code



Datamatrix



Code 128



GS1



GS1 Empilhado




3. CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO

O leitor vertical de imagem VSi 410 possui design moderno, ergonômico, robusto, podendo ser instalado para leituras em qualquer PDV (ponto de venda) gerando alto desempenho.


É ideal para toda e qualquer aplicação que necessite capturar dados via código de barras 1D ou 2D impresso em diversos tipos de produtos, embalagens e mídias.

Seguem abaixo, imagens do Leitor VSi 410 onde podem ser visualizadas suas partes externas:

Vista Frontal



Vista Traseira



4. PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO

4.1. Local de instalação

- O Leitor VSi 410 deve trabalhar em superfície plana, firme e sem vibrações.
- Devem ser evitados locais sujeitos a correntes de ar que incidam diretamente sobre o seu equipamento e/ou que excedam as especificações técnicas de temperatura e umidade da página 10.

4.2 Instalação elétrica

Antes de ligar o Leitor VSi 410 na rede elétrica, é obrigatório verificar se a tensão elétrica disponível e a configuração dos terminais e tomadas estão compatíveis com as instruções abaixo:


- A tensão, fornecida pela tomada, que alimentará o seu Leitor VSi 410, deverá ser igual à tensão da fonte adaptadora de tensão, especificada na etiqueta de especificação colocada junto a mesma.
- A tomada que alimentará o seu Leitor VSi 410, deve ser do tipo Tripolar Universal, possuir fase, neutro uma linha de terra, e deverá estar de acordo com as normas do CONMETRO nº11 de 20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica.
- A tomada que alimentará deve ser do tipo Tripolar Universal, possuir fase, neutro e uma linha de terra de boa qualidade, independente de outros circuitos.
- A rede elétrica deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar outras máquinas, tais como: serras de fita, motores, máquinas de solda, alimentadores, etc.
- Se a rede elétrica apresentar oscilações que excedam a variação máxima permitida, providencie imediatamente a sua regularização ou, no caso de impossibilidade, instale um estabilizador automático de tensão de acordo com a potência nominal do Leitor VSi 410.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO		
NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
110 Vca		
220 Vca	100,0 Vca	240,0 Vca


A tomada deverá estar também de acordo com as tensões indicadas nas configurações do quadro abaixo:

Padrão NBR 14136

Caso 1: 110 Vca



Caso 2: 220 Vca



	FASE NEUTRO TERRA	FASE FASE TERRA
Caso	1	2
Fase / Neutro	220 Vca	Fase / Fase 220 Vca
Fase / Terra	220 Vca	Fase / Terra 110 Vca
Neutro / Terra	5 Vca	-

Internamente à tomada, o terminal neutro NÃO pode estar ligado ao terminal terra. Embora o neutro seja aterrado na conexão secundária do transformador, nos circuitos de distribuição o neutro e o terra assumem referências de tensões distintas, devido ao desequilíbrio de cargas ligadas entre fase e neutro. Assim, eles devem ser considerados como circuitos distintos.

A tensão entre o neutro e o terra não deve ser superior a 5 Vca.

As condições das instalações elétricas devem ser verificadas para o perfeito funcionamento do equipamento, conforme detalhado abaixo:

- Nos sistemas utilizados pelas concessionárias de energia elétrica e pelas indústrias, podem ser encontrados os valores de baixa tensão.
- Constatando-se qualquer irregularidade com relação às condições expostas, não se deve energizar o equipamento, em NENHU-MA HIPÓTESE, até que se tenha a instalação elétrica regularizada.
- Não cabe à NODAJI a regularização das instalações elétricas de seus Clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.




ATENÇÃO !

A instalação do fio de terra é obrigatória por uma questão de segurança.

**CUIDADO !... O fio de terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica, canos de água , estruturas metálicas, etc.
Para um aterramento correto, observe as instruções da norma NBR 5410-ABNT, seção aterramento.**

- Nunca utilize extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica do cliente.



É muito importante escolher adequadamente o local certo para a instalação do seu Leitor VSi 410, a fim de propiciar as condições fundamentais ao seu perfeito funcionamento ao longo do tempo.



ATENÇÃO !

Nunca use ou instale seu equipamento em ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS devido a combustíveis ou atmosfera explosiva.



- Considere as limitações de temperatura e umidade relativa do ar na escolha do local de instalação:
 - a) Temperatura de operação: De 0°C – 50°C;
 - b) Umidade relativa do ar: De 5% ~ 95%, sem condensação.


5. RECOMENDAÇÕES DE USO

- Utilize o equipamento seguindo sempre as instruções contidas neste manual;
- Nunca utilize objetos para acionar as teclas. Utilize sempre a ponta dos dedos;
- Nunca remova a fonte adaptadora multivoltagem da tomada, puxando-a pelo cabo. Puxe-a sempre pela fonte;
- Nunca ligue o equipamento caso a tomada ou a fonte adaptadora multivoltagem esteja danificada;
- Afaste o cabo da fonte adaptadora multivoltagem de superfícies quentes, molhadas / úmidas;
- Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue o equipamento da rede elétrica;
- Mantenha sempre limpa a área que circunda seu equipamento;
- Para limpar seu equipamento, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize pano levemente umedecido em água e sabão neutro;
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza do equipamento;
- Não rompa o lacre nem abra seu Leitor VSi 410. Você poderá pôr em risco o funcionamento do seu equipamento e perder a Garantia NODAJI;
- Caso ocorra algum problema no seu equipamento, consulte a página 61 deste manual, antes de chamar a Assistência Técnica NODAJI.


6. INSTALANDO O SEU LEITOR VSi 410

Após conferir a rede elétrica e as condições do ambiente, faça a instalação do Leitor VSi 410 conforme indicação abaixo:

Instalação Cabo USB:



Instalação Cabo RS232 (Opcional):



Instalação USB:

1. Conecte o conector RJ45 do cabo USB na interface do host do Leitor VSi 410.
 2. Conecte a outra extremidade do cabo USB em uma porta USB disponível do host.
 3. Conecte a fonte de alimentação externa (adaptador 5 VDC - Opcional) ao cabo USB.
- Obs.: Caso utilize UBS 2.0 com alimentação de 5VDC ou USB 3.0, não será necessário utilizar a fonte.
4. Ligue o host. Se conectado corretamente, o som e a luz do leitor indicarão que foi ligado com sucesso.

A interface padrão do leitor é a USB-HID. Caso queira utilizar a interface USB-COM, é necessário ler o código USB para porta serial (USB-COM) do manual.

Observação: No sistemas operacionais Windows 10 ou Linux , não é necessário instalar nenhum driver, porém para sistemas operacionais Windows XP e Windows 7, será necessário realizar o download do driver no site da NODAJI.

Indicadores luminosos

Estado	Descrição
Luz verde acesa	Modo de leitura 1D/2D
Luz azul acesa	Leitura somente 1D
Luz verde piscante	Leitura correta
Luz azul piscante	Leitura correta

Sinalização sonora

Indicação Sonora	Descrição
Um toque	Leitura correta
Dois toques	Configuração feita com sucesso
Três toques	Ligado


ATENÇÃO!

Toque de aviso: Se a transferência de dados estiver anormal, o scanner vai emitir um som de "beep" quatro vezes seguidas. Se isso acontecer, é necessário verificar se há algum problema de conexão com o cabo.

Sistema Operacional	Interface	Drive	Comentário
Linux	USB-HID	-	Plug & Play
	USB-COM	-	Se faz necessário abrir um software de porta serial no Host
	RS-232	-	Se faz necessário abrir um software de porta serial no Host
Windows	USB-HID	-	Plug & Play
	USB-COM	Windows 10	Se faz necessário abrir um software de porta serial no Host
		Windows XP, 7 e 8	
	RS-232	-	Se faz necessário abrir um software de porta serial no Host
Android	USB-HID	-	Plug & Play
MAC	USB-HID	-	Plug & Play

7. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES

O Leitor VSi 410 possui design 100% LED, sendo mais seguro e confiável do que a iluminação baseada em diodo laser. Os LEDs vermelhos oferecem o melhor desempenho no conjunto mais amplo de códigos. Abaixo, destacamos os controles disponíveis:




8. OPERAÇÃO

8.1 Leitura

Após certificar que todos os cabos estão conectados de forma correta e segura, siga os seguintes passos:

1. Leve o código de barras na direção do Leitor VSi 410;
2. Exiba o código de barras em qualquer lugar dentro do campo de leitura do Leitor VSi 410;
3. Após a leitura, o Leitor VSi 410 emite um som uma vez e o LED pisca uma vez.



8.2 Habilidade de leitura

Para ter melhores resultados de leitura, o feixe de mira do scanner deve estar alinhado com o código de barras, mas pode ser mirado em qualquer direção para a leitura. Se o código de barras estiver perto do scanner, o feixe de mira será menor e, se o código de barras estiver longe do scanner, o feixe de mira será maior. Deve-se posicionar o código de forma que ele esteja completamente dentro do feixe de mira do scanner. Veja as imagens abaixo:



9. PROGRAMAÇÃO

9.1 Programando seu leitor VSi 410

Dentro das diversas possibilidades de programação, disponíveis para o seu Leitor VSi 410, para configurá-lo, basta aproximá-lo dos códigos de barras efetuando a leitura, o configurando para as aplicações específicas. Para a correta utilização do Leitor VSi 410, verifique se os cabos estão ligados corretamente antes de iniciar a programação.

As configurações padrão de fábrica, são indicadas pelo símbolo asterisco (*).

9.1.1 Tipo

Com o Leitor VSi 410, é possível programar quais os tipos de códigos de barras serão lidos durante a operação. Se estiver configurado no modo padrão, será feita a leitura dos códigos de barras 1D e 2D. Caso contrário, será feira a leitura apenas dos códigos de barras 1D.



Modo padrão*



Somente códigos 1D

9.1.2 Detecção de código de barras repetido

Usado para configurar o intervalo de tempo para decodificar um código de barras idêntico ao que já foi lido. Desta forma, se o mesmo código for lido em um curto intervalo de tempo, ele não será enviado novamente.



500 ms



750 ms*



1 s



2 s



10 s

9.1.3 Padrão de luz

É possível também, configurar quais os tipos de códigos de barras que serão lidos na operação, diretamente no Leitor VSi 410 pelo botão de leitura. Pressione o botão para alterar entre os modos de leitura 1D ou 1D e 2D como indicado abaixo:

Padrão de luz azul: O leitor fará a leitura apenas dos códigos de barras 1D.



Padrão de luz verde: O leitor fará a leitura dos códigos de barras 1D e 2D.



9.1.4 Ajuste de volume

É possível ajustar o volume do Leitor VSi 410 para o toque baixo, médio ou alto.

Pressione o botão de controle de volume para ajustar o volume.

Observação: Ao desconectar e reconectar o Leitor VSi 410 da alimentação, ele mantém a configuração que foi realizada pelo botão para ajuste de volume.



*Volume alto



Volume baixo



9.1.5 Idioma do teclado

Escolha o idioma desejado e leia o código de barras.



*Inglês (US)



Português (Brasil)



Espanhol (América Latina)

9.1.6 Habilitar e desabilitar o código de barras

Quando a função de configuração é ligada, todos as configurações de códigos de barras podem ser usadas.

Quando a função de configuração é desligada, os demais códigos de configurações não podem ser usados. Você precisará habilitar a função de configuração novamente.



*Habilitar a função de configuração (padrão)



Desabilitar a função de configuração

9.1.7 Versão

Leia o código de barras abaixo para o envio da versão do Leitor VSi 410 para o host.



Versão

9.1.8 Definir os padrões personalizados

Leia o código de barras abaixo para salvar os parâmetros atuais como configuração de usuário.



Salvar padrões personalizados

9.1.9 Restaurar as configurações de usuário salvas

Leia o código de barras abaixo para restaurar as configurações de usuário salvas.



Restaurar padrões personalizados

9.1.10 Configuração da interface USB HID

Para definir a configuração da interface USB HID, faça a leitura dos códigos de barra abaixo:



Caracter de controle/escape ligado



Caracter de controle/escape desligado*

Carriage return/Line Feed (ENTER) - Teclado USB



0A (Line Feed) somente



0D (Carriage Return) somente*



0D(Line Feed) & 0D(Carriage Return)

9.1.11 Velocidade de transmissão do teclado USB

Utilize os códigos abaixo para configurar a velocidade ao transferir dados no modo teclado USB (USB HID). Se o PC tiver performance lenta, é recomendável escolher "baixa velocidade" para garantir a transmissão exata.



Baixa*



Média



Alta

9.1.12 Maiúsculas/minúsculas da saída USB HID

Leia os códigos de barras abaixo para selecionar o tipo de letra que será enviada por meio da porta USB HID



Normal*



Reverso



Todas as letras maiúsculas

9.1.13 Seleção do sistema operacional

Leia os códigos de barras abaixo para selecionar o sistema operacional que está sendo utilizado na operação do Leitor VSi 410.



Windows*



Mac OS



Linux

9.1.14 Função invoice

Utilize os códigos de barras abaixo para habilitar e desabilitar a função invoice no seu Leitor VSi 410.



Função invoice desabilitada*



Função invoice habilitada

Para assegurar a saída correta do invoice, quando habilitar a função Invoice, configure a saída do caractere chinês como GBK (Notepad/Excel) e deslique funções de alteração do conteúdo original do código de barras (como Code1D, prefixo/sufixo personalizados, caractere de início, etc.).

9.1.15 Tipo de função invoice



Invoice especial*



Invoice geral

9.1.16 Configuração dos indicadores sonoros/visuais

Luz de LED indicadora



Desativar luz de LED de indicação de
decodificação com sucesso



Ativar luz de LED de indicação de
decodificação com sucesso*

Controle da luz de indicação de estado ativo



*Desativar iluminação



Iluminação com luz baixa

Toque de início do scanner de código de barras



Desativar toque de início



*Ativar toque de início

Configuração do toque de indicação de decodificação com sucesso

Desativar toque de indicação de decodificação com sucesso



Ativar toque de indicação de decodificação com sucesso

Configuração da frequência de toque de indicação de decodificação com sucesso

Toque de frequência 1*



Toque de frequência 2



Toque de frequência 3

Configuração da duração do toque de identificação de decodificação com sucesso

Duração 1*



Duração 2

Configuração da frequência do toque de identificação de decodificação com erro

Caso a transmissão de dados falhe, haverá quatro toques contínuos de aviso de erro. Caso um código de barras de configuração não reconhecido seja lido, haverá um único toque contínuo de aviso de erro.



*Frequência baixa do tom do toque de aviso de erro



Frequência média do tom do toque de aviso de erro



Frequência alta do tom do toque de aviso de erro

9.1.17 Configuração de modo prefixo

Para facilitar o trabalho do dia a dia, com o Leitor VSi 410, é possível incluir prefixesos aos códigos de barras durante a operação. Escolha a configuração de modo prefixo e leia o código de barras, conforme abaixo:



*Prefixo desabilitado



Prefixo "STX"

Prefixo personalizado

Com o Leitor VSi 410, também é possível definir um prefixo personalizado pelo usuário. Para isso, é necessário habilitar essa opção por meio da leitura do código de barras abaixo:



*Prefixo personalizado desabilitado



Prefixo personalizado habilitado

Editar Prefixo personalizado

Para configurar o prefixo personalizado, utilize os códigos abaixo. Para definição de um novo prefixo, leia o código "Personalizar o prefixo" e utilize em seguida a Tabela de identificação dos códigos de barra, a Tabela de caracteres visíveis ASCII e os Códigos de barra para edição das configurações. Siga o exemplo de configuração nas páginas 47 e 48 deste capítulo.



Personalizar o prefixo



Apagar todos os prefixes personalizados

9.1.18 Configuração de modo sufixo

Para configurar o Leitor VSi 410, incluindo sufixos aos códigos de barras durante a operação, escolha a configuração de modo sufixo e leia os códigos de barras, conforme abaixo:



*Sufixo desabilitado



"Enter (0x0D)" como sufixo



"Line Feed (0x0A)" como sufixo



"Enter e Line Feed (0x0D 0x00)" como sufixo



"Tab(0x09)" como sufixo



"ETX" como sufixo

Sufixo personalizado

Para configurar o Leitor VSi 410, incluindo sufixos de forma personalizada aos códigos de barras durante a operação, habilite a configuração abaixo:



*Sufixo personalizado desabilitado



Sufixo personalizado habilitado

Editar sufixo personalizado

Depois de habilitar a configuração de sufixo personalizado, utilize os códigos abaixo. Para definição de um novo sufixo, leia o código "Personalizar o sufixo" e utilize em seguida a Tabela de identificação dos códigos de barra, a Tabela de caracteres visíveis ASCII e os códigos de barras para edição das configurações. Siga o exemplo de configuração nas páginas 47 e 48 deste capítulo.



Personalizar o sufixo



Apagar todos os sufixos personalizados

9.1.19 Interface

Para se comunicar com o dispositivo host, o leitor VSi 410 suporta USB HID, porta Serial virtual (USB-COM) e RS-232.

9.1.20 Interface USB HID

Leia o código de barras abaixo para configurar o scanner para modo USB PC/USB MAC keyboard.



9.1.21 Interface RS232

Leia o código de barras abaixo para configurar o scanner para modo de porta serial(RS232).



9.1.22 USB para porta serial (USB-COM)

Leia o código de barras abaixo para configurar o scanner do modo USB para a porta serial virtual(USB-COM). Será necessário usar um drive.



9.1.23 Code ID - Identificação dos códigos de barras

Utilize os códigos de barras abaixo para configurar o seu Leitor VSi 410 para habilitar/desabilitar a identificação dos tipos de código de barras:



*Desabilitar CODE ID



Habilitar Code ID antes do código



Habilitar Code ID após o código

Editar o Code ID personalizado

Para configurar o Code ID personalizado, utilize os códigos abaixo. Para personalizar o Code ID, leia o código “Personalizar o Code ID” e utilize em seguida a Tabela de identificação dos códigos de barra, a Tabela de caracteres visíveis ASCII e os Códigos de barra para edição das configurações:



Personalizar o CODE ID



Apagar todos os CODE ID personalizados

9.1.24 RS232 Baud rate

Escolha o Baud rate desejado e leia o código de barras para configurar:



Baud rate 4800



*Baud rate 9600



Baud rate 19200



Baud rate 38400



Baud rate 57600



Baud rate 115200

9.1.25 Serial data bit, stop bit e parity bit



7 Data, 1 Stop, Parity None



7 Data, 1 Stop, Parity Even



7 Data, 1 Stop, Parity Odd



7 Data, 2 Stop, Parity None



7 Data, 2 Stop, Parity Even



7 Data, 2 Stop, Parity Odd



8 Data, 1 Stop, Parity None*



8 Data, 1 Stop, Parity Even



8 Data, 1 Stop, Parity Odd



8 Data, 2 Stop, Parity None



8 Data, 2 Stop, Parity Odd



8 Data, 2 Stop, Parity Even

9.1.26 Configuração dos principais tipos de códigos de barras

Habilitar a leitura de todos os tipos de códigos de barras, pode resultar em uma velocidade de decodificação mais lenta. É recomendável habilitar o tipo de código de barra requerido de acordo com o cenário de uso.



Habilitar Code 128



Desabilitar Code 128



Habilitar GS1-128



Desabilitar GS1-128



Habilitar QR Code



Desabilitar QR Code



Habilitar Micro QR Code



Desabilitar Micro QR Code

Code 128 - Definir limite de comprimento



Code 128 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Code 128 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.27 AIM ID - Identificação dos códigos de barras

O Leitor VSi 410 pode ser configurado para a leitura dos códigos de barras padrão AIM. Abaixo, as opções para habilitar e desabilitar esse recurso:



Desabilitar AIM ID*



Habilitar AIM ID antes do código



Habilitar AIM ID após o código

9.1.28 Edição dos dados

A função de edição dos dados permite personalizar o conteúdo do código de barras que será transmitido. Para isso, o código deve ser dividido em três campos (íncio, meio e fim), bastando definir o comprimento dos campos de íncio e fim. Os conteúdos que não são do código de barras (como prefixo, caracteres de íncio, Code ID, AIM ID, entre outros) não são afetados pela função de edição de dados.

Configuração de transmissão



Transmitir todo o campo de dados*



Transmitir somente os dados do campo de íncio



Transmitir somente os dados do campo do meio



Transmitir somente os dados do campo do fim

Configuração do comprimento dos campos

A configuração do comprimento dos campos é em bytes, utilizando a informação em decimal para a configuração. Por exemplo, para configurar o comprimento do campo de íncio para 10 bytes, leia o código de barras “Configurar o comprimento do campo de íncio”. Então, leia em Códigos de barras para edição das configurações os códigos identificados como “1”, “0” e “Salvar”.



Configurar o comprimento do campo de íncio



Configurar o comprimento do campo do fim

9.1.29 Modo de leitura de demonstração

Nesse modo, o leitor fará leituras contínuas dos códigos apresentados. Essa configuração é temporária, ou seja, ela será perdida ao desconectar o leitor, sendo necessário ler o código abaixo novamente ao reconectá-lo.



Habilitar o modo de demonstração

9.1.30 Leitura de códigos de barra invertidos (Fundo preto com barras brancas)

Para códigos 1D/DataMatrix/Aztec



Somente leitura de código de barras padrão



Somente leitura de código de barras invertido



Leitura de código de barras padrão e invertido

9.1.31 Configuração dos tipos de código de barras

Habilitar/Desabilitar todos os códigos de barra

Habilitar a leitura de todos os tipos de códigos de barras pode resultar em uma velocidade de decodificação mais lenta. É recomendável habilitar o tipo de código de barra requerido de acordo com o cenário de uso. O padrão é que praticamente todos os tipos de códigos de barra estejam habilitados.



Habilitar todos os tipos de códigos de barras



Desabilitar todos os tipos de códigos de barras

Habilitar/Desabilitar todos os códigos de barras 1D



Habilitar todos os tipos de códigos de barras 1D



Desabilitar todos os tipos de códigos de barras 1D

Habilitar/Desabilitar todos os códigos de barras 2D



Habilitar todos os códigos de barras 2D



Desabilitar todos os códigos de barras 2D

9.1.32 Codabar

Habilitar/Desabilitar códigos de barras



Habilitar Codabar



Desabilitar Codabar

Codabar Prefixo/Sufixo



*Não transmitir prefixo/sufixo do Codabar



Transmitir prefixo/sufixo do Codabar

Definir limite de comprimento Codabar



Codabar limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Codabar limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.33 Code 39

Habilitar/Desabilitar códigos de barras



Habilitar Code 39



Desabilitar Code 39

Code 39 Dígito Verificador



*Desabilitar dígito verificador do Code 39



Habilitar dígito verificador do Code 39 e não enviar



Habilitar dígito verificador do Code 39 e enviar

Code 39 ASCII Completo



Habilitar ASCII completo



Desabilitar ASCII completo

Code 39 Definir limite de comprimento



Code 39 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Code 39 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.34 Code 32 (Leitura do Code 39 deve estar habilitada)

Code 32 é uma variação do Code 39 muito usado no ramo das indústrias farmacêuticas. Para a utilização desse recurso, a leitura do Code 39 deve estar habilitada.

Definir limite de comprimento Codabar



Habilitar Code 32



Desabilitar Code 32

9.1.35 Interleaved 2 of 5 (ITF25)

Habilitar e desabilitar código de barras



Habilitar ITF25



Desabilitar ITF25

Interleaved 2 of 5 (ITF25) Dígito verificador



*ITF25 desabilitar verificação de bit



*ITF25 habilitar dígito verificador e não enviar



*ITF25 habilitar dígito verificador e enviar

Interleaved 2 de 5 (ITF25) Seleção de comprimento



ITF25 qualquer comprimento (4-24 bytes)



ITF25 6 Bytes



ITF25 8 Bytes



ITF25 10 Bytes



ITF25 12 Bytes



ITF25 14 Bytes



ITF25 16 Bytes



ITF25 18 Bytes



ITF25 20 Bytes



ITF25 22 Bytes



ITF25 24 Bytes

Interleaved 2 de 5 (ITF25) Seleção de comprimento



ITF25 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



ITF25 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.36 Industrial 2 of 5



Habilitar Industrial 2 of 5



Desabilitar Industrial 2 of 5

Industrial 2 de 5 - Definir limite do comprimento



Industrial 2 of 5 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Industrial 2 of 5 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.37 Matrix 2 of 5 (4-24 Bytes)



Habilitar Matriz 2 of 5



Desabilitar Matriz 2 of 5

Matrix 2 de 5 - Definir limite do comprimento



Matriz 2 of 5 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Matriz 2 of 5 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.38 Code 93

Habilitar/Desabilitar Code 93



Habilitar Code 93



Desabilitar Code 93

Code 93 - Definir limite de comprimento



Code 93 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Code 93 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.39 Code 11

Habilitar/Desabilitar Code 11



Habilitar Code 11



Desabilitar Code 11*

Code 11 - Transmissão do dígito verificador



Habilitar transmissão do dígito verificador



Desabilitar transmissão do dígito verificador*

Code 11 - Seleção da Verificação



Desabilitar a verificação



1 byte



2 bytes

Code 11 - Definir limite de comprimento



Código 11 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)



Código 11 limite de comprimento máximo (0~50 bit)

9.1.40 UPC-A

Habilitar/Desabilitar o código de barras



Habilitar UPC-A



Desabilitar UPC-A

UPC-A Dígito Verificador



Transmitir dígito verificador UPC-A (como padrão)



Não transmitir dígito verificador UPC-A

Converter UPA-A para EAN-13

Habilitar Conversão UPC-A para EAN-13



Desabilitar conversão UPC-A para EAN-13 (padrão)

9.1.41 UPC-E**Habilitar/Desabilitar código de barras**

Habilitar UPC-E



Desabilitar UPC-E

UPC-E Dígito verificador

Transmitir dígito verificador UPC-E*



Não transmitir dígito verificador UPC-E

UPC-E expandir para UPC-A



Habilitar expansão de UPC-E para UPC-A



Desabilitar expansão de UPC-E para UPC-A*

9.1.42 EAN/JAN-8



Habilitar EAN/JAN-8



Desabilitar EAN/JAN-8

9.1.43 EAN/JAN-13



Habilitar EAN/JAN-13



Desabilitar EAN/JAN-13

9.1.44 UPC/EAN/JAN Código ADD-on



Ignorar código adicional UPC/EAN/JAN*



Decodificar código adicional UPC/EAN/JAN



Código adicional UPC/EAN/JAN customizado

9.1.45 EAN-13 converter para ISBN



Habilitar conversão EAN-13 para código ISBN



Desabilitar conversão EAN-13 para código ISBN

9.1.46 EAN-13 converter para ISSN



Habilitar conversão EAN-13 para código ISSN



Desabilitar conversão EAN-13 para código ISSN*

9.1.47 GS1 DataBar (RSS14)



Habilitar GS1 DataBar



Desabilitar GS1 DataBar

9.1.48 GS1 DataBar Limited



Habilitar GS1 DataBar Limited



Desabilitar GS1 DataBar Limited*

9.1.49 GS1 DataBar Expanded



Habilitar GS1 DataBar Expanded



Desabilitar GS1 DataBar Expanded*

9.1.50 MSI



Habilitar MSI



Desabilitar MSI

MSI Dígito verificador



Transmitir dígito verificador MSI



Não transmitir dígito verificador MSI

MSI Seleção do dígito verificador



1 byte



2 byte

MSI Seleção do dígito verificador 2 bytes



MOD10/MOD10



MOD10/MOD11

MSI Seleção de comprimento



MSI comprimento mínimo



MSI comprimento máximo

9.1.51 PDF 417



Habilitar PDF417



Desabilitar PDF417

9.1.52 Micro PDF 417



Habilitar Micro PDF417



Desabilitar Micro PDF417

9.1.53 QR Code



Habilitar QR Code



Desabilitar QR Code

9.1.54 QR Code Link URL



Desabilitar QR Code com link URL



Habilitar QR Code com link URL*

9.1.55 Micro QR Code



Habilitar Micro QR Code



Desabilitar Micro QR Code

9.1.56 Data Matrix



Habilitar Data Matrix



Desabilitar Data Matrix

9.1.57 Aztec Code



Habilitar Aztec



Desabilitar Aztec

9.1.58 Códigos de barras para a edição das configurações



0



1



2



3



4



5



6



7



8




9



A



B



C



D



E



F



Cancelar configurações atuais



Cancelar sequência de dados lida anteriormente



Cancelar leitura anterior



Salvar

9.1.59 Restaurar configurações de fábrica



Restaurar configurações de fábrica

9.1.60 Instruções e exemplos de configuração

Exemplo de configuração de limite de comprimento de código de barras

Ao configurar o limite mínimo de comprimento do código de barras, é necessário garantir que o limite mínimo configurado não seja maior que o limite máximo atual, caso contrário o scanner indicará um erro. Ao mesmo tempo, ao definir o limite máximo do comprimento do código de barras, é necessário garantir que o comprimento máximo não seja menor que comprimento mínimo atual.

Exemplo 1.1: Configurar o comprimento do código de barras do Code 128 para 4-12 bits

- 1) Leia o código de barras “**Code 128 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)**”.
- 2) Em seguida, na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações, leia o código de barras “ 4 ” e então o código de barras “ Salvar ” .
- 3) Leia o código de barras “Code 128 limite de comprimento máximo (0~50 bit)” .
- 4) Em seguida, na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações, leia o código de barras “ 1 ” e o “ 2 ” , e então o código de barras “Salvar” .

Exemplo 1.2: Definir o limite do código de barras Interleaved 2 of 5 para 14 bits

A definição do comprimento do Interleaved 2 of 5 para 14 bits pode ser feita lendo diretamente em suas configurações rápidas o código d e barras “ ITF25 14 Bytes” ou c onfigurando o comprimento máximo e mínimo do código de barras.

- 1) Leia o código de barras “ITF25 limite de comprimento mínimo (0~50 bit) ”.
- 2) Então, na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações, leia o código de barras “ 1 ” e “4 ” e o código de barras “ Salvar ” .
- 3) Leia o código de barras “ITF25 limite de comprimento máximo (0~50 bit)” .
- 4) Então, na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações, leia o código de barras “ 1 ” e “ 4 ” e o código de barras “ Salvar ” .

Exemplo 1.3: Definir o comprimento do código de barras Code 39 para qualquer comprimento suportado.

- 1) Leia o código de barras “Code 39 limite de comprimento mínimo (0~50 bit)”.
- 2) Então, na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações, leia o código de barras “ 0 ” e o código de barras “Salvar” .
- 3) Leia o código de barras “Code 39 limite de comprimento máximo (0~50 bit)” .
- 4) Então, na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações, leia o código de barras “ 0 ” e o código de barras “Salvar” .

Exemplo de configuração de prefixo/sufixo personalizado

Cada prefixo ou sufixo pode ter no máximo 10 caracteres. Para definir um prefixo ou sufixo personalizados, leia o código “Prefixo personalizado habilitado” / “Sufixo personalizado habilitado”.

Exemplo 2.1: Adicionar um prefixo XYZ a todos os códigos de barras

- 1) Verifique a Tabela de identificação dos códigos de barras. Nela, verifique o valor HEX correspondente ao código desejado. No caso, o valor HEX correspondente a todos os tipos de códigos de barras é 99.
- 2) Verifique a Tabela de caracteres visíveis ASCII e localize nela os valores hexadecimais correspondentes ao prefixo desejado. No caso, os valores HEX de XYZ são, respectivamente, 58, 59, 5 A.

Assim, sabe-se que a sequência a ser enviada para o Leitor VSi 410 é 995859A, correspondente à junção dos valores HEX de para qual tipo de código de barra o prefixo será aplicado e qual será o prefixo.

- 3) Leia o código de barras “Prefixo personalizado habilitado” e em seguida o código “Personalizar o prefixo” . Então, leia os códigos de barras presentes na seção 9.1.58 Códigos de barra para edição das configurações na ordem “ 9 ” , “ 9 ” , “ 5 ” , “ 8 ” , “ 5 ” , “ 9 ” , “ 5 ” , “ A ” .

4) Leia o código de barras “Salvar”. Isso completa o processo de configuração.

Se for necessário modificar o código de barras lido antes de salvar, escaneie o código de barras “Cancelar a leitura anterior” ou “Cancelar a sequência de dados lidos anteriormente”, presentes nessa mesma seção do manual. Se for necessário abandonar a configuração, escaneie o código de barras “Cancelar configurações atuais”.

Exemplo 2.2: Adicionar um prefixo customizado R a QR codes

1) Verifique na Tabela de identificação dos códigos de barras. O valor HEX de QR codes é 51. Verifique a Tabela de caracteres visíveis ASCII. O valor HEX de R é 52.

2) Leia o código de barras “Prefixo personalizado habilitado” e em seguida o código “Personalizar o prefixo”.

3) A seguir, leia os códigos de barras presentes em Códigos de barra para edição das configurações na ordem “5”, “1”, “5”, “2”. Por fim, leia o código de barras “Salvar”. Isso completa o processo de configuração.

Exemplo de configuração de velocidade de transferência de dados no teclado USB (USB-HID)

Se a performance do terminal de computador não for boa o suficiente, de tempos em tempos ocorrerão erros de transmissão, o que torna necessário customizar a velocidade de envio do teclado USB a uma velocidade mais lenta.

Por exemplo, se forem desejados 50 ms, então é necessário ler o código de barras “USB Customizada (2ms~50ms)” em Velocidade de transmissão do teclado. Na seção Códigos de barras para edição das configurações, ler os códigos de barras “5”, “0” e “Salvar”.

Toque de aviso

Se a transferência de dados estiver anormal, o scanner vai emitir um som de “beep” quatro vezes seguidas. Se isso acontecer, é necessário verificar se há algum problema de conexão com o cabo.

Habilidade de leitura

Para ter melhores resultados de leitura, o feixe de mira do scanner deve estar alinhado com o código de barras, mas pode ser mirado em qualquer direção para leitura. Se o código de barras estiver perto do scanner, o feixe de mira será menor e, se o código de barras estiver longe do scanner, o feixe de mira será maior. Deve-se posicionar o código de forma que ele esteja completamente dentro do feixe de mira do scanner.



9.1.61 Segurança

A luz do scanner é forte quando em uso, portanto não olhe diretamente para o Leitor VSi 410 para evitar desconforto ou danos.

9.1.62 Tabela de identificação dos códigos de barras

Tipo de códigos de barras	HEX	CODE ID
Todos os códigos de barras	99	
Codabar	61	a
Code 128	6A	j
Code 32	3C	<
Code 93	69	i
Code 39	62	b
Code 11	48	H
EAN-13	64	d
EAN-8	64	d
GS1 DataBar	79	y
GS1-128 (EAN-128)	6A	j
2 of 5		
Interleaved 2 of 5	65	e
Matrix 2 of 5	76	v
Industrial 2 of 5	44	D
UPC-A	63	c
UPC-E	63	c
ISBN	42	B
ISSN	6E	n
MSI	6D	m
Aztec Code	7A	z
DataMatrix	75	u
PDF417	72	r
Micro PDF417	53	s
QR Code	51	Q
Micro QR Code	51	Q

9.1.63 Tabela de caracteres visíveis ASCII

Decimal	Hexadecimal	Caractere	Decimal	Hexadecimal	Caractere	Decimal	Hexadecimal	Caractere
32	20	<space>	64	40	@	96	60	.
33	21	!	65	41	A	97	61	a
34	22	"	66	42	B	98	62	b
35	23	#	67	43	C	99	63	c
36	24	\$	68	44	D	100	64	d
37	25	%	69	45	E	101	65	e
38	26	&	70	46	F	102	66	f
39	27	'	71	47	G	103	67	g
40	28	(72	48	H	104	68	h
41	29)	73	49	I	105	69	i
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
48	30	0	80	50	P	112	70	p
49	31	1	81	51	Q	113	71	q
50	32	2	82	52	R	114	72	r
51	33	3	83	53	S	115	73	s
52	34	4	84	54	T	116	74	s
53	35	5	85	55	U	117	75	u
54	36	6	86	56	V	118	76	v
55	37	7	87	57	W	119	77	w
56	38	8	88	58	X	120	78	x
57	39	9	89	59	Y	121	79	y
58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
61	3D	=	93	5D]	125	7D	}
62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
63	3F	?	95	5F	_			

9.1.64 Caracter de controle/escape(Modo teclado USB-USB HID)

Decimal	Hexadecimal	Valor correspondente de tecla	
0	00	Manter	Ctrl+2
1	01	Inserir	Ctrl+A
2	02	Início	Ctrl+B
3	03	Fim	Ctrl+C
4	04	Apagar	Ctrl+D
5	05	Página acima	Ctrl+E
6	06	Página abaixo	Ctrl+F
7	07	ESC	Ctrl+G
8	08	Backspace	Ctrl+H
9	09	Tab	Ctrl+I
10	0A	Enter (Afetado pelas teclas Tab e Enter no processo de configuração)	Ctrl+J
11	0B	Caps Lock	Ctrl+K
12	0C	Print Screeen	Ctrl+L
13	0D	Enter (Afetado pelas teclas Tab e Enter no processo de configuração)	Ctrl+M
14	0E	Scroll Lock	Ctrl+N
15	0F	Pause/Break	Ctrl+O
16	10	F11	Ctrl+P
17	11	Flexa para cima	Ctrl+Q
18	12	Flexa para baixo	Ctrl+R
19	13	Flexa para a esquerda	Ctrl+S
20	14	Flexa para a direita	Ctrl+T
21	15	F12	Ctrl+U
22	16	F1	Ctrl+V
23	17	F2	Ctrl+W
24	18	F3	Ctrl+X
25	19	F4	Ctrl+Y
26	1A	F5	Ctrl+Z
27	1B	F6	Ctrl+[
28	1C	F7	Ctrl+\
29	1D	F8	Ctrl+]
30	1E	F9	Ctrl+6
31	1F	F10	Ctrl+-

9.1.65 Caracter de controle/escape(Porta serial e Porta serial virtual-USB)

Decimal	Hexadecimal	Caractere correspondente
0	00	NUL
1	01	SOH
2	02	STX
3	03	ETX
4	04	EOT
5	05	ENQ
6	06	ACK
7	07	BEL
8	08	BS
9	09	HT
10	0A	LF
11	0B	VT
12	0C	FF
13	0D	CR
14	0E	SO
15	0F	SI
16	10	DLE
17	11	DC1
18	12	DC2
19	13	DC3
20	14	DC4
21	15	NAK
22	16	SYN
23	17	ETB
24	18	CAN
25	19	EM
26	1A	SUB
27	1B	ESC
28	1C	FS
29	1D	GS
30	1E	RS
31	1F	US

9.1.66 Comandos Seriais

Comando Serial		Comando de porta serial
Interface	0:Teclado USB	Comando de porta serial
	1:Porta serial Virtual - USB VCP	5700 17 0100 0100 01 005500
	2: Porta serial	5700 17 0100 0200 01 005500
	Consulta de interface -----	5700 16 0100 00 5500
Restaurar Parâmetros Originais		5700 17 0830 0000 01 005500
Salvar parâmetros secundários		5700 17 0930 0000 01 005500

Customer Use Serial Command		Comando de porta serial
Começar a decodificar		5700 18 00 5500
Parar de decodificar		5700 19 00 5500
Verificar o N.º da versão:		5700 16 0180 00 5500
Modo de digitalização	0:Desligue o modo de disparo automático	5700 17 2000 0000 01 005500
	1:Ativar modo de disparo automático	5700 17 2000 0100 01 005500
	Verifique o modo de digitalização -----	5700 16 2000 00 5500
Volume	1: Volume Baixo	5700 17 1200 0100 01 005500
	3:Volume alto	5700 17 1200 0300 01 005500
	Verifique o volume -----	5700 16 1200 00 5500
Som de Inicialização	0:Desligar	5700 17 1000 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 1000 0100 01 005500
	Verifique o som de inicialização -----	5700 16 1000 00 5500
Tom de alerta decodificado com sucesso	0:Desligar	5700 17 1100 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 1100 0100 01 005500
	Verifique o tom de prompt decodificado com sucesso -----	5700 16 1100 00 5500
Configurações de taxa de áudio decodificadas com sucesso	1: frequência 1	5700 17 1300 0100 01 005500
	2: frequência 2	5700 17 1300 0200 01 005500
	3: frequência 3	5700 17 1300 0300 01 005500
	Verifique a taxa de decodificação de áudio -----	5700 16 1300 00 5500
Duração do tom decodificado com sucesso	0:Longo	5700 17 1500 0000 01 005500
	1:Curto	5700 17 1500 0100 01 005500
	Verifica Duração da decodificação-----	5700 16 1500 00 5500
Aviso de erro de configuração de frequência de áudio	1: Baixa frequência de áudio	5700 17 1400 0100 01 005500
	2: Média frequência de áudio	5700 17 1400 0200 01 005500
	3: Alta frequência de áudio	5700 17 1400 0300 01 005500
	Frequência da Verificação do áudio de advertência-----	5700 16 1400 00 5500
Atrasar a leitura das mesmas configurações de código de barras	0:500ms	5700 17 2400 0000 01 005500
	1:750ms	5700 17 2400 0100 01 005500
	2:1s	5700 17 2400 0200 01 005500
	3:2s	5700 17 2400 0300 01 005500
	4:300ms	5700 17 2400 0400 01 005500
	5:400ms	5700 17 2400 0500 01 005500

Customer Use Serial Command		Comando de porta serial
Atrasar a leitura das mesmas configurações de código de barras	7:5S	5700 17 2400 0700 01 005500
	8:10S	5700 17 2400 0800 01 005500
	Verifique o atraso na leitura do mesmo código de barras -----	5700 16 2400 00 5500
Teclado Entrar Processamento de alimentação de linha	0: Apenas "Enter" para alimentação de linha	5700 17 0B00 0000 01 005500
	1: Apenas "Line Feed" para line feed	5700 17 0B00 0100 01 005500
	2: Entrar ou alimentação de linha	5700 17 0B00 0200 01 005500
	Verifique Enter Line feed -----	5700 16 0B00 00 5500
Velocidade de saída do teclado USB	1:Velocidade lenta	5700 17 0300 0000 01 005500
	2:Velocidade média	5700 17 0300 0100 01 005500
	3:Velocidade rápida	5700 17 0300 0200 01 005500
	Verifique a velocidade de saída do teclado -----	5700 16 0300 00 5500
Configuração de LED decodificada com sucesso	0:Desligar	5700 17 1800 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 1800 0100 01 005500
	Verifique o LED de decodificação -----	5700 16 1800 00 5500
Todos os tipos de código de barras	0:Desligar	5700 17 0430 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 0430 0100 01 005500
	Marque todos os tipos de código de barras -----	5700 16 0430 00 5500---Can not check
Tipo 1D	0:Desligar	5700 17 0530 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 0530 0100 01 005500
	Verifique o tipo 1D -----	5700 16 0530 00 5500---Can not check
Tipo 2D	0:Desligar	5700 17 0630 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 0630 0100 01 005500
	Verifique o tipo 2D -----	5700 16 0630 00 5500---Can not check
Código de barras	0:Desligar	5700 17 2700 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 2700 0100 01 005500
	Verifique o código de barra -----	5700 16 2700 00 5500
Configuração de prefixo / sufixo da barra de código	0:Não enviar	5700 17 2800 0000 01 005500
	1:Enviar	5700 17 2800 0100 01 005500
	Verifique o prefixo da barra de código -----	5700 16 2800 00 5500
Configuração do comprimento do código de barras	Comprimento mínimo:0~50	5700 17 6600 0000 01 005500
	Comprimento mínimo da barra do código de verificação	5700 16 6600 00 5500
	Comprimento máximo:0~50	5700 17 6700 5000 01 005500
	Verificação de comprimento máximo da barra do código	5700 16 6700 00 5500
Code 39	0:Desligar	5700 17 2900 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 2900 0100 01 005500
	Verifica code39-----	5700 16 2900 00 5500
Code 39 Verificar configuração de bits	0:Desligar Check	5700 17 2A00 0000 01 005500
	1:Ligar Não enviar Verifica Bit	5700 17 2A00 0100 01 005500
	2:Ligar Enviar Verifica Bit	5700 17 2A00 0200 01 005500
	Verifica Bit Code39	5700 16 2A00 00 5500

Customer Use Serial Command		Comando de porta serial
Code 39 Configuração ASCII completa	0:Desligar	5700 17 6000 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 6000 0100 01 005500
	Verifique ASCII completo ---	5700 16 6000 00 5500
Code 39 Configuração de comprimento	Comprimento mínimo:0~50	5700 17 6800 0000 01 005500
	Check-Code39 Comprimento mínimo	5700 16 6800 00 5500
	Comprimento máximo:0~50	5700 17 6900 5000 01 005500
	Verifica Comprimento máximo Code39	5700 16 6900 00 5500
Code 32	0:Desligar	5700 17 4600 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4600 0100 01 005500
	Verifica Code32-----	5700 16 4600 00 5500
Prefixo Code 32	0:Desligar	5700 17 4B00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4B00 0100 01 005500
	Verifica Code32 prefixo-----	5700 16 4B00 00 5500
Intercalado 2 de 5	0:Desligar	5700 17 2B00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 2B00 0100 01 005500
	Verifica Intercalado 2 de 5-----	5700 16 2B00 00 5500
Configuração de bit de verificação intercalada 2 de 5	0:Desligar Check	5700 17 2C00 0000 01 005500
	1:Ligar Não enviar Verifica Bit	5700 17 2C00 0100 01 005500
	2:Ligar Enviar Verifica Bit	5700 17 2C00 0200 01 005500
	Verifica Interleaved 2 of 5 Verifica Bit Setting----	5700 16 2C00 00 5500
Configuração de comprimento de decodificação intercalada 2 de 5	0:Qualquer comprimento (4-24 bits)	5700 17 2D00 0000 01 005500
	1:Comprimento de 6 bit	5700 17 2D00 0100 01 005500
	2:Comprimento de 8 bit	5700 17 2D00 0200 01 005500
	3:Comprimento de 10 bit	5700 17 2D00 0300 01 005500
	4:Comprimento de 12 bit	5700 17 2D00 0400 01 005500
	5:Comprimento de 14 bit	5700 17 2D00 0500 01 005500
	6:Comprimento de 16 bit	5700 17 2D00 0600 01 005500
	7:Comprimento de 18 bit	5700 17 2D00 0700 00 005500
	8:Comprimento de 20 bit	5700 17 2D00 0800 01 005500
	9:Comprimento de 22 bit	5700 17 2D00 0900 01 005500
	10:Comprimento de 24 bit	5700 17 2D00 1000 01 005500
	Verifique a configuração de comprimento de decodificação intercalada 2 de 5 -----	5700 16 2D00 00 5500
Configuração de comprimento intercalado 2 de 5	Comprimento mínimo:0~50	5700 17 6E00 0000 01 005500
	Verifica ITF25 Comprimento mínimo-----	5700 16 6E00 00 5500
	Comprimento máximo:0~50	5700 17 6F00 5000 01 005500
	Verifica ITF25 Comprimento máximo-----	5700 16 6F00 00 5500
Code 93	0:Desligar	5700 17 2E00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 2E00 0100 01 005500
	Verifica Code93-----	5700 16 2E00 00 5500
Definição de comprimento Code 93	Comprimento mínimo:0~50	5700 17 6A00 0000 01 005500
	Verifica Comprimento mínimo Code93--	5700 16 6A00 00 5500
	Comprimento máximo:0~50	5700 17 6B00 5000 01 005500
	Verifica Comprimento máximo Code93 -----	5700 16 6B00 00 5500

Customer Use Serial Command		Comando de porta serial
Code128	0:Desligar	5700 17 2F00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 2F00 0100 01 005500
	Verifica Code128-----	5700 16 2F00 00 5500
GS1-128	0:Desligar	5700 17 3100 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3100 0100 01 005500
	Verifica GS1-128-----	5700 16 3100 00 5500
Definição de comprimento de 128	Comprimento mínimo:0~50	5700 17 6C00 0000 01 005500
	Verifica Comprimento mínimo 128-----	5700 16 6C00 00 5500
	Comprimento máximo:0~50	5700 17 6D00 5000 01 005500
	Verifica Comprimento máximo 128 -----	5700 16 6D00 00 5500
Code11 Configuração	0:Desligar	5700 17 6300 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 6300 0100 01 005500
	Verifica Code11-----	5700 16 6300 00 5500
Code11 Verificar envio de bits	0:Não enviar	5700 17 6400 0000 01 005500
	1:Enviar	5700 17 6400 0100 01 005500
	Verifica Bit Code11 ---	5700 16 6400 00 5500
Code11 Configuração de comprimento	Comprimento mínimo:0~50	5700 17 7400 0000 01 005500
	Verifica Comprimento mínimo Code11--	5700 16 7400 00 5500
	Comprimento máximo:0~50	5700 17 7500 5000 01 005500
	Verifica Comprimento máximo Code11--	5700 16 7500 00 5500
UPC-A	0:Desligar	5700 17 3200 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3200 0100 01 005500
	Verifica UPC-A-----	5700 16 3200 00 5500
UPC-A Verifique o bit de configuração	0:Não enviar	5700 17 3300 0000 01 005500
	1:Enviar	5700 17 3300 0100 01 005500
	Verifica bit UPC-A ----	5700 16 3300 00 5500
UPC-A converter para EAN13	0:Desligar	5700 17 6100 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 6100 0100 01 005500
	Verifica UPC-A converte para-----	5700 16 6100 00 5500
UPC-E	0:Desligar	5700 17 3400 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3400 0100 01 005500
	Verifica UPC-E-----	5700 16 3400 00 5500
UPC-E Verifique o bit de configuração	0:Não enviar	5700 17 3500 0000 01 005500
	1:Enviar	5700 17 3500 0100 01 005500
	Verifica UPC-E bit----	5700 16 3500 00 5500
UPC-E converter para UPC-A	0:Desligar	5700 17 6200 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 6200 0100 01 005500
	Verifica UPC-E converter para -----	5700 16 6200 00 5500
EAN/JAN-8	0:Desligar	5700 17 3A00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3A00 0100 01 005500
	Verifica EAN8----	5700 16 3A00 00 5500

Customer Use Serial Command		Comando de porta serial
EAN/JAN-13	0:Desligar	5700 17 3900 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3900 0100 01 005500
	Verifica EAN13----	5700 16 3900 00 5500
UPC/EAN/JAN Código Adicional Adaptativo	0:Ignorar	5700 17 3800 0000 01 005500
	1:Decodificar Código Adicional	5700 17 3800 0100 01 005500
	2:Adaptativo	5700 17 3800 0200 01 005500
	Verifique o código adicional-----	5700 16 3800 00 5500
EAN13 converter para ISBN	0:Desligar	5700 17 4700 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4700 0100 01 005500
	Verifica ISBN-----	5700 16 4700 00 5500
EAN13 converter para ISSN	0:Desligar	5700 17 4800 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4800 0100 01 005500
	Verifica ISSN-----	5700 16 4800 00 5500
RSS14	0:Desligar	5700 17 3B00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3B00 0100 01 005500
	Verifica RSS14-----	5700 16 3B00 00 5500
GS1 DataBar Limited	0:Desligar	5700 17 3C00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3C00 0100 01 005500
	Verifica RSS14L-----	5700 16 3C00 00 5500
GS1 DataBar Expanded	0:Desligar	5700 17 3D00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3D00 0100 01 005500
	Verifica RSS14EX-----	5700 16 3D00 00 5500
PDF417	0:Desligar	5700 17 3E00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3E00 0100 01 005500
	CheckPDF417 -----	5700 16 3E00 00 5500
MicroPDF417	0:Desligar	5700 17 3F00 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 3F00 0100 01 005500
	Verifica MicroPDF417--	5700 16 3F00 00 5500
QR	0:Desligar	5700 17 4000 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4000 0100 01 005500
	Verifica QR-----	5700 16 4000 00 5500
QR-URL	0:Desligar	5700 17 8500 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 8500 0100 01 005500
	Verifica QR-URL-----	5700 16 8500 00 5500
MicroQR	0:Desligar	5700 17 4100 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4100 0100 01 005500
	Verifica MicroQR-----	5700 16 4100 00 5500
DM	0:Desligar	5700 17 4300 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4300 0100 01 005500
	Verifica DM-----	5700 16 4300 00 5500
Aztec	0:Desligar	5700 17 4400 0000 01 005500
	1:Ligar	5700 17 4400 0100 01 005500
	Verifica Aztec-----	5700 16 4400 00 5500

	Costumer Use Serial Command	Comando de porta serial
Configuração de país do teclado USB	103:Inglês Americano	5700 17 0400 6700 01 005500
	189:Francês	5700 17 0400 BD00 01 005500
	129:Alemão	5700 17 0400 8100 01 005500
	293:Italiano	5700 17 0400 2501 01 005500
	142:Italiano_142	5700 17 0400 8E00 01 005500
	194:Japonês	5700 17 0400 C200 01 005500
	173:Espanhol	5700 17 0400 AD00 01 005500
	171:Espanho---Latino	5700 17 0400 AB00 01 005500
	153:Finlandes	5700 17 0400 9900 01 005500
	1001:Russo	5700 17 0400 E903 01 005500
	1002:Russo_TYPE_WRITER	5700 17 0400 EA03 01 005500
	1003:Arabe	5700 17 0400 EB03 01 005500
	1004:Irlandês	5700 17 0400 EC03 01 005500
	214:Polonês	5700 17 0400 D600 01 005500
	1005:Polonês_Programe	5700 17 0400 ED03 01 005500
	143:Holandês	5700 17 0400 8F00 01 005500
	243:Checo QWERTZ	5700 17 0400 F300 01 005500
	163:Português Portugal	5700 17 0400 A300 01 005500
	275:Português Brazil	5700 17 0400 1301 01 005500
	285:Suíço	5700 17 0400 1D01 01 005500
	179:Turco_Q	5700 17 0400 B300 01 005500
	440:Turco_F	5700 17 0400 B801 01 005500
	1006:Grego	5700 17 0400 EE03 01 005500
	120:Belga	5700 17 0400 7800 01 005500
	166:Britânico	5700 17 0400 A600 01 005500
	Verifica o país do teclado -----	5700 16 0400 00 5500
Conversão de caixa de letra de teclado USB	0:Sem conversão	5700 17 0D00 0000 01 005500
	1:Reverso	5700 17 0D00 0100 01 005500
	2:Todas as maiúsculas	5700 17 0D00 0200 01 005500
	3:Todas em minúsculas	5700 17 0D00 0300 01 005500
	Verifique a conversão de maiúsculas e minúsculas -----	5700 16 0D00 00 5500
Baud Rate	0:4800	5700 17 5400 0000 01 005500
	1:9600	5700 17 5400 0100 01 005500
	2:19200	5700 17 5400 0200 01 005500
	3:38400	5700 17 5400 0300 01 005500
	4:57600	5700 17 5400 0400 01 005500
	5:115200	5700 17 5400 0500 01 005500
	Verifica Baud Rate-----	5700 16 5400 00 5500

Customer Use Serial Command		Comando de porta serial
Bit de dados seriais, bit de parada, bit de verificação	0:7 Bit de dados 1 Bit de parada sem verificação	5700 17 5600 0000 01 005500
	1:7 Bit de dados 1 Bit de parada Paridade Par	5700 17 5600 0100 01 005500
	2:7 Bit de dados 1 Bit de parada Paridade Impar	5700 17 5600 0200 01 005500
	3:7 Bit de dados 2 Bit de parada sem verificação	5700 17 5600 0300 01 005500
	4:7 Bit de dados 2 Bit de parada Paridade Par	5700 17 5600 0400 01 005500
	5:7 Bit de dados 2 Bit de parada Paridade Impar	5700 17 5600 0500 01 005500
	6:8 Bit de dados 1 Bit de parada sem verificação	5700 17 5600 0600 01 005500
	7:8 Bit de dados 1 Bit de parada Paridade Par	5700 17 5600 0700 01 005500
	8:8 Bit de dados 1 Bit de parada Paridade Impar	5700 17 5600 0800 01 005500
	9:8 Bit de dados 2 Bit de parada Paridade Par	5700 17 5600 0900 01 005500
	0xa:8 Bit de dados 2 Bit de parada Paridade Par	5700 17 5600 0A00 01 005500
	0xb:8 Bit de dados 2 Bit de parada Paridade Impar	5700 17 5600 0B00 01 005500
	Verifica Data Bit-----	5700 16 5600 00 5500
	Restaurar Parâmetros Secundários	5700 17 0030 0000 01 005500
Salvar configuração do usuário		5700 17 0230 0000 01 005500
Restaurar configuração do usuário		5700 17 0130 0000 01 005500
Código de Configuração	Ligar	5700 17 0330 0100 01 005500
	Desligar	5700 17 0330 0000 01 005500
Teclado virtual	0:Desligar	5700 17 5700 0000 01 005500
	1:Mode 1	5700 17 5700 0100 01 005500
	2:Mode 2	5700 17 5700 0200 01 005500
	3:Mode 3	5700 17 5700 0300 01 005500
	Verifica Virtual Keyboard Mode-----	5700 16 5700 00 5500
Configuração do modo 1D / 2D	0:2D Mode	5700 17 0730 0000 01 005500
	2:1D Mode	5700 17 0730 0200 01 005500

10. CUIDADOS E LIMPEZA DO VSi 410

10.1 Recomendações

- Nunca utilize objetos para acionar os botões. Utilize sempre a ponta dos dedos;
- Nunca remova a fonte adaptadora multivoltagem da tomada, puxando-a pelo cabo. Puxe-a sempre pela fonte e afaste a fonte de superfícies quentes, molhadas / úmidas;
- Mantenha sempre limpa a área que circunda seu Leitor VSi 410 e, antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue o seu Leitor da rede elétrica;
- Para limpar o seu Leitor VSi 410, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza do seu Leitor VSi 410;
- Não rompa o lacre nem abra o seu Leitor VSi 410. Você poderá pôr em risco o seu funcionamento e perder a garantia.
- Caso ocorra algum problema no seu Leitor VSi 410, consulte o manual do usuário, antes de chamar a Assistência Técnica NODAJI

11. ANTES DE CHAMAR A NODAJI

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Leitor não é reconhecido via interface USB – COM no Windows.	Driver não encontrado.	Instalar o driver, disponível no site da nodaji
Leitor não reconhece releitura de um código de barras.	Tempo para decodificar um código de barras idêntico ao que já foi lido está maior que o tempo de leitura	Reprogramar o leitor com um tempo compatível.
Leitor não lê código de barras 2D	Configuração leitura apenas dos códigos de barras 1D.	Pressionar o botão de modo de leitura até que a led fique na cor verde ou programa o leitor com o código Modo Padrão .
Leitura incorreta via USB	Seleção diferente do tipo de teclado	Reprogramar o leitor com o tipo correto de idioma de teclado.
Leitor não aceita programação	Bloqueio de programação	Programa o leitor com o código Habilitar a função de configuração .
Leitor emite um som de “beep” quatro vezes seguidas.	Transferência de dados anormal.	Verificar se há algum problema de conexão com o cabo. Chame a assistência técnica nodaji.
Leitor não é reconhecido via interface RS-232.	Seleção de interface diferente do tipo RS-232	Reprogramar o leitor com o tipo correto de interface.
	Configuração dos parâmetros de Serial data bit, stop bit e parity bit diferentes do sistema	Verificar e reprogramar o leitor com a programação compatível como sistema.
Leitor não emite um som de “beep” ao realizar uma leitura com sucesso	Toque de indicação de decodificação foi desativado	Reprogramar o leitor com o código Ativar toque de indicação de decodificação com sucesso
	Volume está baixo	Aumente o volume
	Problema no autofalante	Chame a assistência técnica nodaji.
Leitor não pisca o LED ao realizar uma leitura com sucesso	LED desativado	Reprogramar a ativação da luz de LED de indicação de decodificação com sucesso .

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

12.1 Físicas e Elétricas

Interface de Comunicação	USB (default) OU RS-232 (Opcional)
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux e Android
Alimentação	Via USB 3.0, Vdc 5V±5% ou RS-232 com fonte
Corrente	200 mA (Max)
Fonte de iluminação	LED vermelho
Sensor de foto	Sensor de Matriz CMOS
Resolução	1280 x 960 pixels
Ângulos de leitura	Ângulo de inclinação: ±60°; Ângulo de obliquidade: ±40°, Rotação: ±180°
Campo de visão	60° (H) x 40° (V)
Precisão de leitura	1D ≥ 5 mil e 2D ≥ 10 mil
Suporte de códigos de barras 1D e 2D	1D: Codebar, Code128, Code39, Code93, Code11, EAN13, EAN8, GS1-Databar, GS1-128 (EAN-128),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industry 2 of 5,UPC-A,UPC-E.ISBN. 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code,Micro PDF417,Micro QR Code,Aztec Code
Área máxima escaneada	Distância: 650 mm (profundidade 812 mm, altura 524 mm)
Indicador de leitura	Beeper ajustável e LED
Modo de leitura	Acionamento automático de leitura única
Linguagens via teclado	Suporte Multi-Idiomas
Edição de saída do código de barras	Suporta a Adição de Prefixos e Sufixos
Temperatura de operação	De 0°C – 50°C
Temperatura de armazenamento	De -5°C – 55°C
Umidade	De 5% ~ 95%
Dimensões	79 mm x 145 mm x 148 mm
Peso	530 g
Grau de Proteção	IP-45

NODAJI
automação comercial

www.nodaji.com.br